

ALINCO

首マッサージャー もみたいむ なごみ MCR8700

取扱説明書



安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。

● 改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

ご使用前に必ずお読みください

この度は、首マッサージャー もみたいむ なごみ「MCR8700」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書は、本製品の使用上の注意及び警告事項について詳しく記載しています。

本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起きないように、記載内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後も、必要な時にいつでも調べられるよう、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。

なお、本製品の連続使用時間は15分です。（連続使用後、約1時間は機器を休ませてください。）

● 無断の複製は強く禁じます。

安全のため
必ず守っていただくこと
警告・注意事項

各部の名称

ご使用方法

使用例

使用上の注意

お手入れ方法など
故障かな?と思う前に

警告・注意

安全のために、必ずお守りください。

取扱説明書の注意及び警告内容は、危険の度合によって次の2段階に分けています。
表記されている内容をよく理解していただき、取扱説明書に従ってご使用、点検してください。

警告

記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害事故が生じる危険のあることを示します。

警告表示の図



絶対におこなわないでください。



必ず指示に従い、おこなってください。

注意

記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損する恐れのあることを示します。

+ 破損したままで使用しますと、傷害事故の原因になります。



分解をしないでください。



確認をしてください。

本書記載の警告及び注意事項を遵守されずにご使用されて生じたいかなる事故につきましても、弊社としては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
また、本書記載の警告及び注意事項に該当すると思われる場合は本製品の使用はせず、ただちに弊社カスタマーサービス課へお問い合わせください。

●また、各ページには安全にご使用いただくための注意点も表記しております。よくお読みいただき、書かれている内容を十分ご理解の上、ご使用ください。

使用上の警告・注意事項

警告



- 本製品は一般家庭用・マッサージ器です。絶対に業務用として使用しないでください。直接身体にあたる部位には使用しないでください。けがや事故の恐れがあります。
- 本体のすき間には絶対に手・足などを入れないでください。けがや事故の恐れがあります。
- 本体の上に座ったり物を置いたりしないでください。機器の破損や重大な事故を引き起こす原因になります。
- 本製品は1人用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。けがや事故の恐れがあります。
- 保護者の方は子供だけの使用や、本製品を玩具として使用しないよう十分ご注意ください。また、動物等をお近づけないようご注意ください。
- 安全のため、ピンやボールペン、アクセサリなどをポケットに入れたり、衣類につけたままでの使用はしないでください。けがや事故の恐れがあります。
- カバーが、破れた状態では使用しないでください。けがや事故の恐れがあります。
- 機器の上に載ったり、無理に力をかけるご使用方法はおやめください。
- 他の治療器と同時に使用しないでください。気分が悪くなるなど体調不良を起こす恐れがあります。
- 眠気がするとき、また、眠りながらの使用はおやめください。事故を引き起こす恐れがあります。
- 本製品を使用する前には、必ずカバーが破れていないかを確認してください。また、破れている場合は、本製品を使用せず、弊社カスタマーサービス課までご連絡ください。
- 本機の連続使用最大時間は最高15分です。15分以上の連続動作はお止めください。また、ご使用後1時間はお使用にならないでください。故障の原因になります。



- マッサージは15分以上しないでください。また同じ部位へ3分以上マッサージしないでください。身体へ必要以上の刺激を与え逆効果となるおそれがあります。



- 医師からマッサージを禁じられている方は、本製品を使用しないでください。

例 血栓(血塞)症、重度の静脈硬化(脚)、急性静脈炎(脚)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など

- 医師の治療を受けている方や、下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内臓器・心臓にペースメーカーを使用している人。
- 慢性心臓病(虚血)のある人。
- 心臓にペースメーカーのある人。
- 過度な疲労感のある人。
- 妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。
- 糖尿病などによる高度な末梢(指)神経障害からくる知覚障害のある人。
- 皮膚に創傷のある人。
- 安静を必要とする人。
- 体温38度以上(発熱)の人。

例 急性炎症症状(けん(痛)感、腫脹、赤熱、血圧変動など)の強い時期。

例2 後述しているとき。

- 骨折(肩、肘、腕、手、足、指)の人、せきつい(腎臓)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性(とつ)慢性(まん性)疾患の人。
- ケガをしている人。
- かつて治療を受けたところ、または医療者へ使用する人。
- 腎臓に異常のある人、または腎臓が左右に並んでいる人。
- その他、医療機関で治療中の人。
- 上記以外に身体に異常を感じているとき

- 使用中・使用後に気分が悪くなったり、めまいがする、動悸が激しくなったなど、身体に異常を感じたときは直ちに使用をやめ、医師にご相談ください。

- 身体の不自由な方は、必ず介護の方の付き添いの上で使用してください。

- この機器は表面が熱くなりますので、熱に敏感でない人は、この機器を使用する際十分注意を払ってください。

警告・注意

注意

- 本製品は必ず室内でご使用ください。
- 日本国内でご使用ください。
- ご使用前には、コントロールパネルが正常に作動することを確認してください。本製品に故障や破損など異常が発見された場合には、使用しないでください。
- 本製品をテレビやラジオの近くでご使用されますと、テレビの画面やラジオの音声にノイズ(雑音)が入ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動させてください。
- 直射日光やストーブなどの火気・熱気の近くや、浴室など湿度の高い場所での使用・保管はしないでください。
- ほこりの多い場所での使用・保管はしないでください。

保管・お手入れについての警告・注意事項

警告

- 使用時以外はACアダプターをコンセントから抜き、保管場所は本製品でつまつかないような場所に置き、特に小さいお子様が勝手に触ることのないよう、必要に応じて梱包等を施してください。また、直射日光が当たる場所や高温・多湿な場所には保管しないでください。
- お手入れの前には、ACアダプターをコンセントから抜いてください。感電の恐れがあります。

注意

- 長期間保管され、再び使用される場合は、本書の注意及び警告事項を再確認の上、ご使用ください。
- 本製品を長年にわたりご使用いただくため、定期的に汚れ等を拭きとってください。その際、シンナー系や酸系の強い洗剤でのお手入れはお避けください。

電動機器の警告事項

— 本製品はAC100V電源を使用します —

警告

- ご使用後は必ず電源ボタンがOFFになっているか確認していただき、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ご使用にならない時や、荷が降り出したときには、ACアダプターをコンセントから抜いてください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。



- 停電のときには直ちにACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ACアダプターは最後まで確実に差し込んでください。差し込みがゆるんでいると感電・ショート・発火の原因になります。



- 室温が10℃以下・35℃以上の状態ではご使用にならないでください。正常に作動しなくなる恐れがあり、製品の劣化も早めます。
- 本製品にタオルや毛布などをかけた状態で通電させないでください。故障や発火の原因になります。
- 本製品を水または他の液体に浸したりしないでください。また、お風呂場などの漏気・湿気の多い場所での使用・保管はしないでください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。



- コンセントからACアダプターを抜き差しする時には、絶対に濡れた手で触ったり、ACアダプターのコードを引っ張ったりしないで。必ずACアダプター本体をつかんでコンセントから抜いてください。また、ACアダプターのコードやプラグが傷んだり、差し込みがゆるんだ状態のままのご使用はしないでください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。
- 使用中及び機種の移動・保管の際には、ACアダプターのコードの上に重畳物や本製品が載らないようにご注意ください。断線や短絡・発火の原因になります。
- 保管の際、ACアダプターのコードを、アダプター本体や製品本体に強く巻きつけたりしないでください。断線や短絡・発火の原因になります。
- 製品を落下や浸水させて故障した場合、絶対に使用しないで弊社カスタマーサービス課にご連絡ください。
- ACアダプターは、指定されたもの以外は使わないでください。



- 本製品に故障や破損など異常が発見された場合には、直ちに使用を中止し、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 本製品の分解・改造は行わないでください。機器が故障した場合、ACアダプターが破損した場合には、勝手に修理などせず、販売店又は製造販売元(弊社カスタマーサービス課)に連絡してください。弊社以外での修理は行わないでください。

- 万一、故障その他のトラブルが発生した場合には、お手数でも弊社カスタマーサービス課(フリーダイヤル0120-30-4515)までご連絡ください。
- 使用しても故障が現れないときは、返品または専門家に相談ください。
- お買い上げ日より1年未満の製品で、購入日が弊社にて確認できる場合は有償にての点検サービスも行っておりますので、お気軽に弊社カスタマーサービス課までご連絡ください。
- 本製品を廃棄するときは、お住まいの地方自治体の指導に従って処分してください。資源再利用率の向上を図ります。
- この取扱説明書及び保証書は、大切に保管されますようお願いいたします。紛失された場合、再発行はお受けしかねることがあります。

安全のため必ず守っていただくこと
警告・注意事項

各部の名称

梱包をあけましたら電源を入れる前に、必ず付属品が揃っているかご確認ください。

■本 体



■コントロールパネル ボタン名称



■特長と効果・効能について

使用目的・効果または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用するこゝと・

- 疲労回復
- 筋肉の疲れをとる
- 神経痛・筋肉痛の緩和
- 血行をよくする
- 筋肉のこりをほぐす

特 長


- 4つのもみ玉が筋肉を力強くマッサージします。
- もみ玉には人肌程度に温まるヒーター機能搭載。
- もみ玉の回転速度が調節できます。

ご使用方法

■ご使用前に、必ず次の項目を確認してください。

1 ACアダプターのプラグをつなぎます

まっすぐ根本までしっかり差し込んでください。



2 ACアダプターを家庭用コンセントに差し込みます

ACアダプターをコンセントに差し込んでください。



3 マッサージを開始します

1. **電源** [電源ボタン]を押すと、もみ玉マッサージが開始されます。

2. **もみ** [もみボタン]を押すと、マッサージモードが切り替わります。

はさみもみモード → うねりモード → 指圧モード

3. **はやさ** [はやさボタン]を押すと、もみ玉の回転速度が[遅い⇒速い]に切り替わります。

※初めて使用される方は、もみ玉の回転速度[遅い]で使用し、使用感をご確認ください。

4. **ヒーター** [ヒーターボタン]を押すと、もみ玉(上部2ヶ所)のヒーターランプが点灯し、しばらくして、もみ玉が温まります。もう一度[ヒーターボタン]を押すとヒーターランプが消灯します。(ヒーターは、人肌程度に温まります。)

5. **電源** もう一度[電源ボタン]を押すと、すべての動作が停止し、電源が切れます。マッサージ終了後は、ACアダプターをコンセントから抜き取ってください。

オートオフ機能について

開始後15分経過すると、自動的にマッサージが停止します。

⚠ 警告

- 開始後15分経過すると自動タイマーが作動し、自動的にマッサージが終了します。
- マッサージは15分以上しないください。また、同じ部位へ3分以上マッサージしないください。身体へ必要以上の刺激を与え、逆効果となる恐れがあります。
- モーターロックによって安全装置が働いた場合は、いったん電源をOFFにして、1分程度待ってから再度電源をONにしてください。

使用例


■首をマッサージする

1. 【電源ボタン】を押し、もみ玉を作動させ、マッサージを開始します。
 2. 両手をハンドルの中に入れ、ハンドルを軽く下に引っ張り、本体もみヘッド部を首に当てます。ハンドルの引き加減でお好みの強度になるように調節してください。但し、過度にハンドルを引っ張るご使用は、けがの原因になりますので、お止めください。
 3. もみ玉が首を挟み込むように本体を調節してください。
- ※首の前方は、マッサージしないでください。ケガや事故の恐れがあります。



■その他の使用イメージ

腰に使用する場合



ふとももに使用する場合



足の裏に使用する場合



ふくらはぎに使用する場合



- マッサージをする際には、落したときにけがをしないよう十分注意して使用してください。
- 使用例以外のマッサージには使用しないでください。また、直接骨部にあたる部位には使用しないでください。

使用上の注意

★痛みを我慢して続けるマッサージはお止めください。

摩擦で皮膚を痛めるおそれがあるため、なるべく素肌では使用せず、タオルなどをあてがい使用してください。

もみ玉の刺激が強すぎるときもタオルなどをあてがい感触を調整してください。



- 人により必要なマッサージの時間・強度は異なります。はじめは強度を弱くしてご使用ください。
- 痛みを我慢して続けるマッサージは効果が無いばかりか筋肉痛や皮膚を痛めるなど逆効果にもなります。
- 痛みを少しでも感じた場合には、すぐに使用を中止してください。

⚠警告

- マッサージは15分以上しないでください。また同じ部位へ3分以上マッサージしないでください。身体へ必要以上の刺激を与え、逆効果となる恐れがあります。
- アクセサリなど硬いものをつけて使用しないでください。ケガや事故の恐れがあります。
- 直接骨部にあたる部位には使用しないでください。
- 本体の上に座ったり物を置いたりしないでください。機器の破損や重大な事故を引き起こす原因になります。
- 眠気がする時、また、眠りながらの使用はお止めください。事故を引き起こす恐れがあります。
- 本製品は1人用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。ケガや事故の恐れがあります。

お手入れ方法など

■お手入れ方法 (本製品を長年にわたりご使用いただくため、定期的に汚れなどを拭き取ってください)

- お手入れの前には、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 本製品を長年にわたり清潔・快適にお使いいただくため、定期的に汚れなどを拭き取ってください。また、汚れなどが落ちない場合は、中性洗剤のうすめ液で拭き取ってください。この時、シンナー系や強い酸性の洗剤でのお手入れはおやめください。シミや変形の原因になります。

■保管および廃棄について

- 子供の手の届くところに置かないでください。
- 温度、湿度の高いところや、直射日光の当たるところに置かないでください。
- 廃棄は必ず各自治体の取り決めに従ってください。



■布カバーのお手入れ方法

布カバーが汚れた場合は、本体から取りはずし、ぬるま湯で手洗いしてください。

※洗濯機は使用しないでください。その他、布カバーに付いている洗濯表示に従ってお手入れしてください。

【布カバーの取りはずし方】



1. ACアダプターをコンセントから抜いてください。
2. 面ファスナーおよび布カバーのファスナーを完全に外し、本体から取り外してください。

【布カバーの取り付け方】



1. ACアダプターをコンセントから抜いてください。
2. 布カバーのファスナーを本体のファスナー取り付け部に差し込み、ファスナーを最後まで閉じます。
3. 布カバーを取り付けた後は、ファスナーのつまみでカラダを傷つけないように、面ファスナーをファスナーのつまみにかぶせてください。

▲警告

※ご使用時は必ず布カバーを取り付けた状態でご使用ください。布カバーを取り外した状態や破れた状態では使用しないでください。

※布カバーを取り付けた後はファスナーのつまみでカラダを傷つけないように面ファスナーをファスナーのつまみにかぶせてください。

※弊社指定の布カバー以外は使用しないでください。

※濡れた手でACアダプターの抜き差しをしないでください。

■布カバーが破れたとき、傷んできたとき

布カバーは消耗品です。布カバーが破れたり、傷んできたときは、必ず弊社カスタマーサービス課にて専用布カバーをお買い求めください。(有償となります。)専用布カバーのお求めは、弊社カスタマーサービス課(フリーダイヤル0120-30-4515)までお問い合わせください。



故障かな?と思う前に 下記の項目を一度チェックしてください。

症状	チェック箇所
●動かない	→ ○ACアダプターがコンセントに差し込まれていますか? ○ACアダプター側プラグと本体側電源プラグはしっかり差し込まれていますか? ○長時間の使用で本体が熱くなっていませんか? (1時間程度時間を置いて本体内部の温度を下げてから使用してください。) ○無理な力をかけていませんか? モーターロックによって安全装置が働いた場合は、いったん電源をOFFにして、1分程度経ってから再度電源をONにしてください。 ○開始後15分経過していませんか? 自動タイマーが作動しています。
●停止する	

※確認後なお、異常が解決しない場合は、直ちに使用を中止し、事故防止のため必ず弊社カスタマーサービス課に相談ください。

お問い合わせは カスタマーサービス課 ☎ 0120-30-4515 (AM10:00~PM4:00 但し、PM12:00~1:00及び土・日・祝祭日を除く)まで

お手入れ方法など
故障かな?と思う前に

保証書

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございました。品質には万全を期しておりますが、通常の使用において、万一故障が発生したときは保証規約により無償修理をいたします。

保証規約

- 通常の使用により、万一、材質上または構造上の欠陥が生じた場合、お買い上げ店もしくは弊社のサービス機関にお申し出ください。無償で新品と交換または修理をさせていただきます。ただし、以下の理由またはこれに添する理由により生じた故障などについては本保証は適用されません。
 - 取扱説明書記載以外の誤操作、取扱上の不注意
 - 天災、火災、地震などによる外部要因による故障及び損傷
 - 砂、泥、水がぶりなどが原因で生じた故障
 - お買い上げ後のお客様による輸送、移動、落下など
 - 保管上の不備
 - 弊社指定の修理取扱所以外で行われた修理などによる故障
 - 本製品本来の使用目的以外の使用
 - 過酷用などの不特定多数による使用
 - 日本国外でのご使用の場合
 - 本保証書をご提示いただけない場合
- 保証の対象となるのは本体のみで、使用に伴う消耗部品は、保証の対象とはなりません。
- 修理品については運賃、諸費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 無償保証期間はご購入日から1年間です。
- 保証の適用されない故障及び保証期間(1年間)が切れた後の故障につきましては、有償で修理いたします。
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管しておいてください。
- 本保証書はお買い上げ年月日、販売店名、販売店印が記入されていないと無効です。
但し、本保証書は製品と一緒に梱包されておりますので、販売店印がもらえないことがあります。
その際は、レシートをここに添付して、販売店印の代わりとして下さい。

ご購入店名		おなまえ	
		おところ	〒
ご購入年月日		電話番号	() -

※お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理、サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

アルインコ株式会社 フィットネス事業部 大阪府高槻市三島江1-1-1

製品仕様

管理医療機器

一般的名称

販売名

品番

型番

製造販売者

生産国

家庭用電気マッサージ器
首マッサージャー もみたいむ
なごみ
MCRB700
228AKBZX00002000
アルインコ株式会社
大阪府高槻市三島江1-1-1
中国

製品サイズ W350×D570×H190mm
製品質量(重量) 約1.6kg(ACアダプター含む)
定格電圧 AC100V(50/60Hz)
定格消費電力 18W(電動機 9W/電動部 9W)
定格時間 15分
主な材質 本体：ポリエステル、ポリウレタン
操作部：ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン
共重合合成樹脂)

修理・
アフターサービスの
ご案内

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者
に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の
修理などについてご不明の場合は、お買上の販売店または弊社カスタマーサービス課まで
お問合せください。
なお、この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後、約2年です。
詳しくは、弊社カスタマーサービス課までお問合せください。

この製品の
WEBページはこちら



アルインコ株式会社
フィットネス事業部カスタマーサービス課

フリーダイヤル **0120-30-4515**
(AM10:00~PM4:00 但しPM12:00~1:00及び土・日・祝祭日を除く)
上記以外受付 FAX:072-678-6410 Email:fitness@alinc.co.jp
※故障や異常が発生した場合、または本書が6ヵ月経たないようご注意ください。